CASANOOV

VOGEL 300C140



7-8H

x2

COM-000025	[x1]
COM-000026	[x1]
COM-000027	[x1]

FR EN ES DE IT NL PL CE

NOTICE DE MONTAGE / INSTRUCTION MANUAL / MANUAL DE MONTAJE / MONTAGEANLEITUNG / MANUALE DI MONTAGGIO / MONTAGEHANDLEIDING / INSTRUKCJA MONTAŻU

Ext.



Int.




VT-A15
AT-A14
AT-17
Dr-28
AT-10
SR-B3b
VT-B4/4a
Dr-28
VT-A6
VT-A5a
VT-A2
VT-A5b
VT-A1a
VT-A11
Dr-28
VT-A6
VT-A11
SR-A5a
Dr-28
AT-17
AT-10
SR-B3b
AT-A14a
AT-19
AT-19
Dr-18
Dr-22
Dr-20a
Dr-19
Dr-21


VT-A15
AT-A14
AT-17a
AT-23
AT-29
AT-30
SR-B3b
VT-B4/4a
Dr-28
Dr-14
VT-A7a
AT-10
AT-A11a
AT-31
VT-C5
VT-A6
VT-A1a
VT-A11
VT-A6
AT-31
VT-A1a
VT-A11
Dr-28
AT-23
AT-10
AT-30a
AT-A11a
AT-29
Dr-13
SR-B3b
AT-A14a
AT-19
AT-17a
AT-19


AT-18a
AT-20
AT-18
AT-16
AT-21
AT-22
AT-A17

PART LIST

IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY
	VT-A1a	1395	3
	VT-A2	1395	1
	AT-30	250	1
	AT-30a	250	1
	SR-B3b	1471	4
	VT-B4	1380	12
	VT-B4a	1380	2
	VT-C5	1270	1
	VT-A5a	372.5	1
	SR-A5a	782	1
	VT-A5b	1395	1
	AT-29	193	2
	VT-A11	1395	4
	AT-A11a	250	2
	VT-A6	23	24
	AT-31	250	2
	VT-A7a	1342	1
	AT-A14	1338	2
	AT-A14a	1338	2
	VT-A15	1337	2
	AT-16	260	1
	AT-A17	1212	5
	AT-17		2
	AT-17a		2
	AT-10		4
	Dr-13		1
	Dr-14		1

IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY
	AT-18		1
	AT-18a		1
	AT-19		4
	AT-20		4
	AT-21		1
	AT-22		1
	AT-23		2
	Dr-18		1
	Dr-19		1
	Dr-20a		1
	Dr-21		1
	Dr-22		1
	Dr-25		1
	Dr-25a		2
	Dr-27		2
	VT-N30		4
	VT-N31		10
	VT-N32		28
	VT-N33		4
	VT-N34		56
	VT-N35		6
	VT-N36		2
	VT-N37		8
	VT-N38		40
	Dr-28		6







	VT-A1a	1
	SR-B3b	2
	Dr-28	2
	VT-N32	4









	VT-B4a	1





	VT-B4	6









	VT-A1a	1
	VT-N32	2





	VT-A6	12



A=B





	VT-N34	28







	VT-A11	2







	VT-C5	1
	AT-23	2
	VT-N32	2
	VT-N35	2









	AT-30	1
	AT-30a	1
	AT-17a	2

	VT-N33	2
	VT-N35	4









	AT-29	2
	AT-A11a	2
	AT-31	2

	AT-10	2
	VT-N30	2









	VT-A7a	1
	Dr-13	1
	Dr-14	1







	VT-A2	1
	SR-B3b	2
	Dr-28	2
	VT-N32	4









	VT-B4a	1





	VT-B4	6









	VT-A1a	1
	Dr-28	2
	VT-N32	4





	VT-A6	12



A=B





	VT-N34	28







	VT-A11	2









	VT-A5b	1
	VT-A5a	1
	SR-A5a	1







	AT-10	2
	VT-N30	2











	AT-17	2
	VT-N33	2



EN: These parts are made for connecting your gate's automation
FR: Ces pièces sont faites pour relier l'automatisation de votre portail
DE: Diese Teile sind für den Anschluss der Automatisierung Ihres Tores vorgesehen
ES: Estas piezas están hechas para conectar la automatización de su puerta
PT : Estas peças são feitas para ligar a automatização do seu portão
IT: Queste parti sono realizzate per collegare l'automazione del vostro cancello
NL: Deze onderdelen zijn gemaakt voor het aansluiten van de automatisering van uw poort.
PL: Te części są wykonane do podłączenia automatyki bramy.







	AT-A14	2
	AT-A14a	2
	VT-N32	12







	VT-A15	2
	AT-19	4
	VT-N37	8



L : P24~29



R : P30~35

L











	AT-A17	5
	VT-N38	40

L











	AT-18	1
	AT-18a	1
	AT-20	4
	VT-N31	3





L





L









	Dr-20a	1
	Dr-21	1
	Dr-22	1
	Dr-25	1

	Dr-18	1
	Dr-19	1
	Dr-25a	2
	Dr-27	2

L











	AT-16	1
	AT-21	1
	VT-N36	2
	VT-N31	3

L











	AT-22	1
	VT-N31	4











	AT-A17	5
	VT-N38	40

R

180°













	AT-18	1
	AT-18a	1
	AT-20	4
	VT-N31	3





R





R









	Dr-20a	1
	Dr-21	1
	Dr-22	1
	Dr-25	1

	Dr-18	1
	Dr-19	1
	Dr-25a	2
	Dr-27	2

R











	AT-16	1
	AT-21	1
	VT-N36	2
	VT-N31	3

R











	AT-22	1
	VT-N31	4